

Trusting - 6302 - Kit de freno premontado

- Ford
- Trasero
- TRW
- Ø Tambor [mm]: 180
- Ancho Zapata [mm]: 32
- Ø Bombín [mm]: 19,05