

## Trusting - 6007 - Kit de freno premontado

- Ford
- Trasero
- TRW
- Ø Tambor [mm]: 180
- Ancho Zapata [mm]: 32
- Ø Bombín [mm]: 17,78