

## Trusting - 6000 - Kit de freno premontado

- Audi / Seat / VW
- Trasero
- Bendix/Bosch
- Ø Tambor [mm]: 180
- Ancho Zapata [mm]: 30
- Ø Bombín [mm]: 17,46