

## Trusting - 6430 - Kit de freno premontado

- Audi / VW
- Trasero
- VAG
- Ø Tambor [mm]: 185
- Ancho Zapata [mm]: 31
- Ø Bombín [mm]: 14,29