

Trusting - 6001 - Kit de freno premontado

- Audi / VW
- Trasero
- Bendix/Bosch
- Ø Tambor [mm]: 180
- Ancho Zapata [mm]: 30
- Ø Bombín [mm]: 14,29