

Trusting - 6371 - Kit de freno premontado

- Renault
- Trasero
- Bendix/Bosch
- Ø Tambor [mm]: 203,2
- Ancho Zapata [mm]: 39
- Ø Bombín [mm]: 22